


JENIX 게이지(스케일) 모니터 프로그램 설명서



1. 본 프로그램은 PC에서 모드버스용 JENIX 게이지(스케일)의 통신여부를 확인하는 프로그램 입니다.
2. 병렬로 연결된 JENIX 게이지(스케일)를 32개 까지 확인 할 수 있습니다.
3. 프로그램이 실행되면 기본으로 8개의 창이 활성화 되고,
상단에 있는 16, 24, 32를 선택하면 선택된 숫자 갯수만큼 창이 활성화 됩니다.
4. 프로그램의 통신속도를 게이지와 맞춰주면, 게이지의 설정된 ID와 같은 번호창에서
수치가 변화 됩니다.
※ 게이지에 설정된 ID 번호가 표에 없으면 표의 ID칸을 선택 후 번호를 변경 하시면 됩니다.